

הוראות הפעלה מקוצרות לארכיוו פנסוניק דיגיטלית (טלפון חכם)

חיוג למנוי פנים-

לחץ על לחיצת השלוחה המבוקשת או חייג את מס' השלוחה בין 101-164.
אם ישמע צליל פנוי, המתן לתשובה.
אם ישמע צליל קצר – דבר!
הנך מקושר לשלוחה.

מענה לחיוג פנים-

בהתאם למתג מצבי תשובה.
במצב 1: הרם את השפורפרת או לחץ רמקול.
במצב 2: דבר! הנך נמצא בשיחה.

מעבר משיחת רמקול לשיחה בשפורפרת ייעשה ע"י הרמת השפורפרת.

למעבר משיחה בשפורפרת לשיחה ברמקול, לחץ רמקול והנח את השפורפרת.

חיוג למנוי חוץ-

לחץ על לחיצת קו או חייג 9.
האזן לצליל חיוג החוץ וחייג את המספר המבוקש.

חיוג חוזר-

לחץ על REDIAL.

חיוג מספר מהספרייה – חיוג מקוצר-

לחץ * וחייג את קוד המספר בספרייה בין 500-000.

חטיפת שיחה כללית-

לחטיפת שיחה המצלצלת בשלוחה אחרת לחץ 40.

חטיפת שיחה פרטית-

חייג 40 ואת מס' השלוחה שברצונך לחטוף ממנה שיחה.

החזק-

להחזקת שיחת חוץ: לחץ HOLD.
האזן לצליל החיוג וחייג ליעד חדש.

לחזרה לשיחה – לחץ על לחיצת קו החוץ המהבהב.

העברת שיחות-

לחץ על לחצן TRANSFER וחייג את שלוחת היעד המבוקשת.

שיחת ועידה-

חייג למנוי הראשון והמתן לתשובה.
לחץ על לחצן CONF.
חייג למנוי השני והמתן לתשובה.
לחץ שוב על לחצן CONF ואחד בין השיחות.

"גודניק"-

חייג למספר חוץ, כאשר ישמע צליל תפוס לחץ על לחצן REDIAL.

חניה על שלוחה תפוסה-

חייג לשלוחה. כשישמע צליל תפוס, לחץ על הספרה 6, כשהשלוחה תתפנה היא תחייג ישירות לשלוחתך.

נא לא להפריע-

לחץ על לחיצו FWD/DND + 1.

לביטול מצב זה לחץ FWD/DND + 0.

עקוב אחרי-

1. לחץ על לחיצו FWD/DND

2. בחר את סוג הניתוב שברצונך לבצע:

סוגי עקוב אחרי-

כל השיחות – 2.

בזמן תפוס – 3.

באין מענה – 4.

בתפוס ובאין מענה – 5.

3. חייג 0 ואת מס' השלוחה.

* לביטול עקוב אחרי: לחץ FWD/DND + 0.

שרות לילה-

למעבר משרות יום לשרות לילה חייג 781 ונתק (משלוחה 101 בלבד).

למעבר משרות לילה לשרות יום חייג 780 ונתק (משלוחה 101 בלבד).

השתקת מיקרופון/שפורפרת-

לחץ על לחיצו MUTE. (לביטול ולהפעלה).

תכנות לחצן בטלפון חכם-

99 PROGRAM לחצן מבוקש לתכנות.

לתכנות שלוחה פנימית הקש 1 + מס' השלוחה + AUTO DIAL STORE

לתכנות מס' טלפון חיצוני הקש 2 + 9 + מס' הטלפון המבוקש + AUTO DIAL STORE

הוראות הפעלה מקוצרות לארכיביה פנסוניק דיגיטלית (טלפון רציף)

חיוג למנוי פנים-

חייג את מס' השלוחה המבוקשת בין 101-164.

אם ישמע צליל פנוי, המתן לתשובה.

הנך מקושר לשלוחה!

מענה לחיוג פנים-

הרם את השפורפרת ודבר. הנך נמצא בשיחה.

חיוג למנוי חוץ-

חייג 9 לקבלת קו חוץ וחייג את המס' המבוקש.

חיוג חוזר-

לחץ על מקש REDIAL.

חיוג מספר מהספרייה – חיוג מקוצר-

לחץ * וחייג את קוד המספר בספרייה בין 500-000.

חטיפת שיחה כללית-

לחטיפת שיחה נכנסת חייג 40.

חטיפת שיחה פרטית-

לחטיפת שיחה פרטית חייג 41 ואת מס' השלוחה המצלצלת.

החזק-

להחזקת שיחת חוץ לחץ על לחיץ FLASH.

לחזרה לשיחה לחץ שנית על FLASH.

העברת שיחות-

לחץ על לחיץ FLASH + מס' שלוחה.

חניה על שלוחה תפוסה-

חייג לשלוחה. כשישמע צליל תפוס, לחץ על הספרה 6, כשהשלוחה תתפנה

היא תחייג ישירות לשלוחתך.

נא לא להפריע-

חייג 7101.

לביטול חייג 7100

עקוב אחרי-

1. חייג 710.

2. בחר את סוג הניתוב שברצונך לבצע:

סוגי עקוב אחרי-

2. כל השיחות –

3. בזמן תפוס –

4. באין מענה –

5. בתפוס ובאין מענה –

3. חייג 0 ואת מס' השלוחה.

לביטול עקוב אחרי יש לחייג 7100.