

**הוראות הפעלה לטלפון 24 לחיצים**
**מרכזיית LG-IPLDK**

<u>עמוד:</u>	<u>נושאים עיקריים:</u>
1	שיחה בהמתנה ("החזק")
1	"השתק"
1	העברת שיחה
2	נל"ל/עקוב - "נא לא להפריע"
2	נל"ל/עקוב - עקוב אחרי
2	נודניק לשלוחה פנימית
3	חטיפת שיחה
3	חיוג חוזר - (למספרים חיצוניים בלבד)
3	נודניק למספר חיצוני
3	שיחת ועידה
4	<u>תכנות לחיצי זיכרון וחיוג :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• הגדרת שלוחה פנימית</li> <li>• הגדרת מספר חיצוני ישירות ללחיץ</li> </ul>
4	<u>תכנות חיוגים מקוצרים</u> - הגדרת מספר בספרייה: <ul style="list-style-type: none"> <li>• לחיוג מתוך הספרייה</li> <li>• חיפוש שם בספריות (מערכתי ואישי)</li> </ul>
5	תכנות צלצולים
5	כריזה כללית פנימית
5	כריזה אישית לשלוחה חכמה מסוימת
5	פריצה אישית לרמקול (אינטרקום) בצלצול פנים
5	עדכון שמות שלוחות מעמדת מרכזן
5	תכנות שעון
6	תכנות שמות באנגלית-הזנת תווים

### מענה לשיחה

- הרם שפופרת
- לחץ על דיבורית
- לחץ על אחד מהלחיצים המהבהבים (הדיבורית תיפתח באופן אוטומטי)

### חיוג למנוי פנימי/חיצוני

- הרם שפופרת / לחץ דיבורית
- הקש מספר רצוי (אם מספר חיצוני הקש קוד יציאה)
- באפשרותך לחייג את המספר באופן ישיר (ה- דיבורית תפתח באופן אוטומטי)
- לחץ על לחיצ של שלוחה פנימית מתוכנת.

• שיחת שפופרת – הנח שפופרת במקומה

• שיחת דיבורית – לחץ על לחיצ הדיבורית לניתוק

### שיחה בהמתנה (החזק)- מותנה בהגדרת 2 לחיצ קו

- לחץ על לחיצ **החזק** - (השיחה בהמתנה שומעת מוזיקה)
- לקבלת השיחה חזרה - לחץ על לחיצ הקו המהבהב.

### השתק (שמיעה חד כיוונית)

במהלך שיחת דיבורית/שפופרת דפדף ימינה בחוגת הניווט ולחץ על **השתק**.

**לביטול** - דפדף ימינה בחוגת הניווט ולחץ על **דבר**. (ניתן להגדיר לחיצ)

הגדרת לחיצ השתק:

• לחץ **העברה/תכנות** ובחר לחיצ מבוקש.

• לחץ **שוב העברה/תכנות**

• הקש קוד **95**, לחץ **o.k.** ונתק.

• **להפעלה** - לחץ על הלחיצ המתוכנת (אור אדום דולק)

• **לביטול** - לחץ על הלחיצ פעם נוספת.

### העברת שיחה –שתי אפשרויות

• לחץ **העברה/תכנות**

• חייג את מספר השלוחה הרצויה/ לחץ על לחיצ מתוכנת לשלוחה ונתק.

• **ביטול העברה** - לחץ **העברה/תכנות** או על לחיצ הקו המהבהב

• ניתן להתייעץ לפני הניתוק

## נלל-נא לא להפריע (לא ניתן מעמדת מרכזן)

- באפשרותך למנוע כניסה של כל השיחות (מותנה בהגדרה)
- להפעלה: לחץ על לחיץ **נלל/עקוב** (ללא הרמת שפופרת)
- נורית הלחיץ תדלק ועל המסך תופיע הודעה: "שלוחה ב- **נא לא להפריע**"
- לביטול: לחץ על לחיץ **נלל/עקוב** (ללא הרמת שפופרת)

## עקוב אחרי

### עקוב אחרי לשלוחה פנימית:

- לחץ על דיבורית / הרם שפופרת
- לחץ על לחיץ **נלל/עקוב**
- בחר את הפעולה הנדרשת מתוך הטבלה הבאה:

קוד	סוג עקוב
1	מייד (ללא צלצול בשלוחה)
2	בתפוס בלבד
3	באין מענה
4	בתפוס/באין מענה

שלוחה פנימית

- הקש את מס' השלוחה המבוקשת (יישמע צליל אישור).
- לביטול עקוב אחרי** - לחץ על לחיץ **נלל/עקוב**.

### עקוב אחרי למספר חיצוני:

- ראשית יש לתכנת את המספר החיצוני בספרייה (ראה עמוד 4)**
- לאחר מכן, לחץ דיבורית/הרם שפופרת
- לחץ על לחיץ **נלל/עקוב**
- הקש **5** ואת המיקום בספרייה
- לביטול:** לחץ יל לחיץ **נלל/עקוב**

## נודניק על שלוחה פנימית (חנייה)

- לאחר הישמע צליל תפוס לחץ על לחיץ **הודעה** (יישמע צליל אישור)
- כאשר המנוי יתפנה מכשיר הטלפון יודיע על כך ע"י צלצול מהיר חזרה לשלוחה.
- הרם שפופרת/דיבורית והמתן למענה.

## התראה לשלוחה פנימית תפוסה

- בהישמע צליל תפוס לחץ על **כוכבית**
- השלוחה התפוסה תישמע צפצוף ועל הצג יופיע מספר השלוחה המאותתת

### חטיפת שיחה

- באותה קבוצה (מותנה בהגדרה) – הקש קוד \*\* או לחץ על לחיץ חטיפה במסך
- מקבוצה אחרת – הרם שפופרת/דיבורית - הקש קוד 7 + מספר השלוחה המצלצלת או הקש 7 ולחץ על לחיץ מתוכנת של השלוחה המצלצלת.

### חיוג חוזר

- לחץ על ח.חוזר במסך
  - דפדף בעזרת לחיצי עוצמה בין המספרים שחוייגו (סה"כ 15)
  - כאשר המספר מוצג על גבי המסך לחץ על לחיץ "o.k" לחיוג.
- תפריט שיחות נכנסות – (מותנה בקיום שיחה מזוהה במרכזיה)**
1. לחץ על לחיץ ח.חוזר במסך. לחץ על הקודם במסך
  2. הקש 1 בתפריט שיחות שהתקבלו
  3. ניתן לדפדף בשיחות שהתקבלו (עד 15 מספרים אחרונים)
  4. לחיוג המספר הנבחר לחץ o.k .

### נודניק למספר חיצוני

- בהישמע צליל תפוס, לחץ על לחיץ נודניק שבמסך.
- המרכזייה תסרוק את המספר כל 30 שניות .
- בהישמע צליל פנוי, הרם שפופרת ודבר
- **לביטול - לחץ על לחיץ ביטול**

### שיחת ועידה (מספר המשתתפים מותנה במספר הקווים)

- חייג למנוי הראשון (פנימי / חיצוני) יש לחייג 9 אם נדרש לפני מספר חיצוני
- לאחר מענה לחץ על לחיץ ועידה
- חייג את המספר (פנימי / חיצוני) שברצונך לצרף לוועידה
- לחץ פעמיים על לחיץ ועידה במסך על מנת לקשר בין כולם.

## תכנות לחיצים (לא ניתן לתכנת על קווי חוץ)

הגדרת שלוחה פנימית בלחיצ:

● לחץ העברה/תכנות

● לחץ על הלחיצ שברצונך לתכנת

● חייג מספר שלוחה, לחץ על o.k לאישור ונתק.

הגדרת מספר חיצוני בלחיצ:

● לחץ העברה/תכנות

● לחץ על לחיצ פנוי

● לחץ על לחיצ שמאלי במסך הטלפון: מס' טל'

● הקש את המספר המבוקש (ללא קוד 9 החוצה)

● לחץ על לחיצ o.k.

● לחץ על דיבורית לסיום התכנות.

## תכנות חיוגים מקוצרים בספרייה

● לחץ העברה/תכנות

● לחץ ח. מקוצר

● הקש את קוד המיקום בספרייה שבו הנך מעוניין לשמור את המספר (000-099

אישי או 2000-3500 מערכתי)

● חייג את מספר הטלפון הרצוי ולחץ על לחיצ o.k

● ניתן להכניס שם (ראה עמוד אחרון)

● לחץ שוב על לחיצ o.k לאישור.

חיוג מתוך הספרייה לפי קוד:

● לחץ ח. מקוצר

● הקש את המיקום בספרייה (000-099 אישי או 2000-3500 מערכתי )

חיפוש לפי שם בספריות (מערכתי ואישי)

● לחץ על חוגת הניווט –(חץ תחתון מתחת ללחיצ o.k)

יפתח תפריט ספר טלפון:

(1 חיוג לפי שם ושלוחה ) מותנה בהכנסת שמות שלוחות מראש)

(2 חיוג לפי ספרייה אישית (ח. מקוצר אישי)

(3 חיוג לפי ספרייה מערכתית.(ח. מקוצר מערכתי)

● בחר את החיוג המבוקש ולחץ על o.k.

## תכנות צלצולים – פנים וחוץ

● לחץ העברה/תכנות

● לצלצול חיצוני חייג קוד 19 לצלצול פנימי חייג קוד 18

● בחר צלצול מבוקש: 01-15

● לחץ o.k לאישור הבחירה.

## כריזה כללית פנימית- מותנה בהגדרה

● חייג 543 והרם שפופרת לכריזה(הקוד לכריזה עשוי להשתנות)

## כריזה לשלוחה חכמה- מותנה בהגדרה

● חייג לשלוחה המבוקשת /הקש לחיץ שלוחה מתוכנת ולחץ על #

## פריצה לרמקול-אינטרקום

● לחץ העברה/תכנות

● חייג 12 < חייג 1 < לחץ o.k

● חזרה למצב צלצול

● לחץ העברה/תכנות

● חייג 12 < חייג 2 < לחץ o.k

## תכנות שעה ותאריך-ניתן מעמדת מרכזן בלבד

● לחץ העברה/תכנות וחייג 041

● אם נדרש עדכן תאריך עדכן לפי-(חודש,יום ושנה)+לחץ o.k

● עדכן שעה (שעה ודקות) +לחץ o.k

● רק בסיום הפעולה נראה את העדכון החדש של התאריך והשעה.

**הקלדת שמות באנגלית**

מיקום מקשים	אות	מיקום מקשים	אות
ABC 2 + MNO 6	N	1 + ABC 2	A
DEF 3 + MNO 6	O	ABC 2 + ABC 2	B
1 + PQRS 7	P	DEF 3 + ABC 2	C
2 + PQRS 7	Q	1 + DEF 3	D
3 + PQRS 7	R	ABC 2 + DEF 3	E
WXYZ 9 + PQRS 7	S	DEF 3 + DEF 3	F
1 + TUV 8	T	1 + GHI 4	G
ABC 2 + TUV 8	U	ABC 2 + GHI 4	H
DEF 3 + TUV 8	V	DEF 3 + GHI 4	I
1 + WXYZ 9	W	1 + JKL 5	J
ABC 2 + WXYZ 9	X	ABC 2 + JKL 5	K
DEF 3 + WXYZ 9	Y	DEF 3 + JKL 5	L
4 + WXYZ 9	Z	1 + MNO 6	M

האומן 24, ירושלים טל' - 1700-70-60-11 פקס - 078-8187833

[www.speakcom.co.il](http://www.speakcom.co.il)